

JetStamp / Kullanılmayan Mesajları Kapatma

Aşağıda belirtilen yönergeler uygulandığında, JetStamp cihazınızda sadece değişken mesajlarınızı görebilirsiniz (Mesaj: 26 -27 -28 -29) Kullanılmayan diğer şablon mesajlar kapatılmış olacaktır.



SIRASIYLA;

MODE | SETUP | CALL | NEXT (**EKRANDA SET STAMP PICT yazmalı**) | CALL | VARY | (**EKRANDA SEL ST PICT ALL yazmalı**) | OFF' a basarak tüm mesajlar kapatılır, Daha sonra RETURN ÇIKAN EKRANDA (**SEL ST PICT 01 OFF yazmalı**) MESAJ 26'a KADAR NEXT İLE GİDİLMELİ, | (MESAJ 26 'DA) VARY | ON | RETURN | (MESAJ 27'DE) VARY | ON | RETURN | (MESAJ 28'DE) | VARY | ON | RETURN | (MESAJ 29'DA) | VARY | ON | 4 DEFA RETURN YAPTIĞIMIZDA SADECE DEĞİŞKEN MESAJLAR AÇIK OLACAKTIR.

Not: * Yukarıdaki işaretleyiciler yönergeleri sırası ile izlediğimizde değişken menüleri belirtmektedir. Fotoğrafta cihazın ana ekran menü yerleşimi örnek alınmıştır.

* Bu işlemlerden önce cihazını tam şarj durumuna getiriniz. USB bağlantınızın ve programın sorunsuz kurulduğuna emin olunuz.

* **Cihazlarınızla kullanılan MP2 model kartuşların daha verimli ve uzun süreli kullanabilmeniz için, cihazı kullanmadığınız zamanlarda kartuşu lütfen Kırmızı clips/aparat ve koruyucu çitli poşetinde muhafaza ediniz. Aksi takdirde kartuşunuz kuruyacak ve kullanılmaz hale gelecektir. Kuruyan kartuşlar garanti kapsamında değildir.**